

# SOREX SmartLock Web

Bedienungsanleitung

bits gaters file and fichtman Sucher Man	en ausgeben			
Haupteingang # 199%	Haupteingang 20	Piccolo 10 Zeni	Zinnier 1 m ros. +	
S way some 324thcale render 32 version lie	$\Xi$ with control $\Xi$ (Additionals random $\Xi$ Versitian Se	$\Xi$ etty under $\Xi$ 2.6 fillinge under $\Xi$ Veraffe Se	$\otimes$ while younders $\boxtimes$ 2,00% contains the order $\boxtimes$ the values like	
Zammer 10 no 20% +	Zermer II av 205 - +	Zirrier 2 295	Zammer 3 10 70% #	
🔄 ellaş serden 🗏 Zuhttacada serden 🗮 Versadan Sa	$\otimes$ ellay canden $\ \equiv$ Zuinflagude canden $\ \equiv$ Versulten Se	🗄 ellay norden 🗃 Zutritussia norden 🗮 Versallen Sa	$\boxplus$ skiny median $\boxplus$ Substituted is under $\underline{m}$ Versulter for	
Zmmar 4 1756 · •	Zimmar 5 iii) 78% iii	Zimmer 6 III 79% · · ·	Zenner 7 m 105. +	
li etas senten ili 2,445 cole senten ili Venalier Sa	🔠 ellay sender 📳 Zahltocobi sender. 🗏 Verwiller De	🗄 affay iander 🗐 Zuhlfbiche iander 🗐 Versatten De	🛙 ellay sendari 📲 Zultifaculte sendari 🖷 Vervallan De	
Zmmer 8 10 705 10	Zimmer 9 10 70% +			
🗄 etiny senders 🗇 Zubttacado senders 🕮 Versatten tile	🗄 erkey senden 🗏 Zuhrtspoele senden 🗮 Verwahren ber			

**Impressum** Version 1.0 © Copyright: Oktober 2021

#### **SOREX wireless Solutions GmbH**

Technologie- und Forschungszentrum WN Viktor-Kaplan-Straße 2B A-2700 Wiener Neustadt Österreich

T +43 2622 320130 F +43 2622 3201315 @ office@sorex.eu w<sup>3</sup> www.sorex.eu

# Inhaltsverzeichnis

# Deutsch

1.	. Demo Zugang	4
2.	. Ersteinrichtung der Schlösser und Gateways	5
3.	. Bedienung	6
	3.1. Login	6
	3.2. Startseite	6
	3.3. Schloss-Verwaltungsseite	8
	3.3.1. Übersicht angelernter Benutzer	8
	3.3.2. Zutrittsprotokoll/Aufzeichnungen	9
	3.3.3. Neuen Benutzer anlegen	9
	3.3.4. Weitere Funktionen	14
	3.4. Services	16
	3.4.1. E-Mail- und SMS-Guthaben	16

## 1. Demo Zugang

Wir bieten unseren Kunden einen Vorabzugriff an, damit Sie sich einen Überblick über die verfügbaren Funktionen der Webversion machen können.

<u>Achtung</u>: Sowohl die Webversion als auch die App sind immer kostenlos für Sie verfügbar. Diese Demoversion dient nur zu Demonstrationszwecken um die vorhandenen Funktionen testen zu können bevor Sie sich für einen Kauf der Schlösser entscheiden. Sobald Sie unsere Schlösser erworben haben müssen Sie Ihren eigenen kostenlosen Account erstellen.

Rufen Sie hierzu folgenden Link auf: https://sorex.eu/sorex-smartlock-web

Loggen Sie sich mit folgenden **Zugangsdaten** ein: Benutzername: <u>demo@sorex.eu</u> Kennwort: Sorexd3mo

#### Bitte löschen Sie nur selbst erstellte Benutzer, nicht bereits vorhandene!

RFID Chips können aus der Ferne entweder im Browser in Kombination mit dem <u>SMART WiFi</u> <u>Karten-Programmiergerät</u> oder mit der Smartphone App programmiert werden. Bei der App benötigen Sie dazu allerdings ein **Handy** mit **NFC Funktion**.

Fingerabdrücke können **nur vor Ort** mit der **App** angelernt werden. Der Finger muss dazu auf den Sensor am Türschloss gelegt werden.

### Achtung:

Sobald Sie Ihre eigenen Schlösser in Ihrem Account verwalten möchten, ist es **zwingend erforderlich**, die Schlösser mit **Gateways** zu **verbinden**, da diese die **Schnittstelle** zwischen dem Schloss (Bluetooth) und Ihrem WLAN sind.

# 2. Ersteinrichtung der Schlösser und Gateways

Sämtliche Schlösser (Zylinder, Türgriffe, Beschläge, etc..) und Gateways müssen vorab via Bluetooth über die Smartphone App "SOREX SmartLock" eingerichtet werden.

Während via **App** die Verbindung mit den Schlössern auch über **Bluetooth** aufgebaut werden kann, ist über die **Weboberfläche** nur die Verbindung via **WLAN** möglich. Daher ist es **zwingend erforderlich**, die Schlösser mit **Gateways** zu **verbinden**, da diese die **Schnittstelle** zwischen dem Schloss (Bluetooth) und Ihrem WLAN sind.



Hierzu **installieren** Sie bitte die **App** auf Ihrem Smartphone (QR-Code einscannen oder nach "SOREX SmartLock" suchen) und **erstellen** sich einen **Account**. **Loggen** Sie sich mit Ihrem erstellten Account **ein** und richten Sie alle Schlösser und Gateways **einmalig** ein. Die genauen Instruktionen entnehmen Sie bitte der **Bedienungsanleitung** des jeweiligen Schlosses.

Sobald Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie die Weboberfläche benutzen um folgende Aktionen durchzuführen:

- eKeys, Zahlencodes und RFID-Medien (mit optionalem Kartenlesegerät) gleichzeitig auf mehreren Schlössern anlernen (inkl. Zeitprofile)
- eKeys, Zahlencodes, RFID-Medien (mit optionalem Kartenlesegerät) und Fingerabdrücke bearbeiten
- eKeys, Zahlencodes, RFID-Medien (mit optionalem Kartenlesegerät) und Fingerabdrücke löschen
- Zutrittsprotokolle auslesen und exportieren
- Schloss aus der Ferne öffnen
- Aktuellen Status des Schlosses auslesen (geöffnet oder gesperrt)
- Öffnungsdauer des Schlosses konfigurieren
- Durchgangsmodus (zu bestimmten Zeiten dauerhaft geöffnet) konfigurieren
- Akkustand und diverse Geräteinformationen auslesen

Außerdem können Sie in der Weboberfläche nur Schlösser sehen, bei denen Sie auch **Adminrechte** besitzen um Änderungen vornehmen zu können.

## 3. Bedienung

### 3.1. Login

Öffnen Sie die Seite <u>sorex.eu/sorex-smartlock-web</u> in Ihrem Webbrowser und loggen Sie sich mit Ihren **Zugangsdaten** ein. Sie können hier **dieselben** Zugangsdaten verwenden, welche Sie auch für die Anmeldung in der App verwenden. Beachten Sie bitte, dass die **Registrierung nur** über die **App** möglich ist.

Benutzername	
admin@sorex.eu	
Kennwort	
•••••	
Anmeldung	

### 3.2. Startseite

Auf der Startseite sehen Sie ganz links Ihre **Schlossgruppen** (sofern angelegt). Rechts davon sehen Sie Ihre bereits hinzugefügten und **konfigurierten Schlösser**. Über die Gruppen können Sie sich nur die jeweiligen Schlösser dieser Gruppe anzeigen lassen bzw. über "All" sehen Sie alle Schlösser.

<u>Achtung</u>: Die Erstellung bzw. das Zuweisen von Gruppen ist ausschließlich über die App möglich. Schloss in der App auswählen  $\rightarrow$  Einstellungen  $\rightarrow$  Grundlagen  $\rightarrow$  Schlossgruppe

<u>Achtung</u>: In der Weboberfläche sehen Sie nur jene Schlösser, bei denen Sie auch Admin-Rechte besitzen.

Oberhalb der Schlösser befindet sich ein **Suchfeld**, über welches Sie nach bestimmten Schlössern suchen können. Außerdem befindet sich hier auch der Button "Medien ausgeben", über welchen Sie RFID-Medien anlernen können, siehe *3.3.3.3. RFID-Medien anlernen* 

Rechts oben können Sie die Sprache wechseln oder sich von Ihrem Benutzer ausloggen.

Zu jedem Schloss finden Sie außerdem noch den aktuellen **Ladestand** der Batterien/Akkus und die Information ob das Schloss mit einem **Gateway verbunden** ist (kleines WLAN-Symbol rechts von der Akkuanzeige). Ist das Schloss mit **keinem Gateway verbunden**, d.h. fehlt das kleine WLAN-Symbol, **kann** dieses Schloss aktuell auch **nicht** über die **Weboberfläche verwaltet** werden. Möchten Sie dieses Schloss dennoch verwalten, müssen Sie zunächst bitte ein Gateway für dieses Schloss über die Smartphone-App hinzufügen.

Zusätzlich befinden sich noch **diverse Funktionen** unterhalb der eben genannten Anzeigen. Diese erreichen Sie aber genauso über die Verwaltungsseite des Schlosses.

طر TTLock Web System Deutsch 🧕 admin 👻 Help -Bitte geben Sie den Schlossn Gebäude A Gebäude B Besprechungszimmer Büro 🗩 100% 🗢 **=** 100% 🗢 🗟 eKev senden 🖩 Zutrittscode senden 🔠 Verwalten Sie 🗟 eKev senden 🖩 Zutrittscode senden 🔠 Verwalten Sie Lagerraum 100% 100 🗟 eKey senden 🖩 Zutrittscode senden 🔠 Verwalten Sie

Durch einen Klick auf ein Schloss kommen Sie auf die Verwaltungsseite dieses Schlosses.



### 3.3. Schloss-Verwaltungsseite

Auf dieser Seite sehen Sie sämtliche Informationen des Schlosses. Hierzu zählt der Name, der Akkustand und diverse interne Schlossinformationen. Außerdem lassen sich diverse Funktionen aufrufen und Listen aller bereits angelegter Benutzer sowieso eine Liste des Zutrittsprotokolls anzeigen.

Startseite > Informatio	nen zum Sperren						
<b>Büro </b> ■ 100%				eKey senden	Zutrittscode se	nden 🔠 f	Fern-Öffnung
Schloss Nummer: B	L01_78859c				🗢 ak	tualisiert unter 202	21-07-14 16:01
MAC/ID: F6:DF:0B	:9C:85:78/3101558				Ð	Sperrstatus:	Gesperrt
Firmware: 5.1.0.20	0320						
eSchlüssel Zu	utrittscodes Medien	Fingerabdrücke Auf:	zeichnungen				Klare
Name	Empfänger-Konto	Zuweiser	Zeit zuweisen	Gültigkeitsdauer	Stand	Betrieb	
Maurice Müller	mp@sorex.eu	admin	2021-07-14 16:19	Permanent	Ausstehend	löschen Mor	е
Roman Löwy	oe@sorex.eu	admin	2021-07-14 16:18	Permanent	Empfangen	löschen Mor	e
Reinigungskraft #*	1 de@sorex.eu	admin	2021-07-14 16:17	Permanent	Empfangen	löschen Mor	е
Christian Csank	demo@sorex.eu	admin	2021-07-08 15:07	2021-07-08 ~ 2031-07-08, Mo, Di, Mi, Do, Fr 08:00 ~ 16:00	Empfangen	löschen Mor	e

### 3.3.1. Übersicht angelernter Benutzer

Mithilfe der Reiter können Sie jeweils die Liste aller aktuellen eKeys, Zutrittscodes, RFID-Medien, Fingerabdrücke bzw. das Zutrittsprotokoll ("Aufzeichnungen") aufrufen. Je nach Schlosstyp sind verschiedene Reiter ausgeblendet (wenn das Schloss beispielswiese keinen Fingerabdrucksensor besitzt wird der Reiter "Fingerabdrücke" nicht angezeigt).



In der Liste an Benutzern sehen Sie dann folgende Informationen: Allgemeine Informationen des Benutzers, wann und von welcher Person der Benutzer erstellt wurde, wann und ob der Zutritt gültig ist. Außerdem können Sie von hier aus Benutzer löschen oder bearbeiten und alle Zutritte des Benutzers anzeigen.





### 3.3.2. Zutrittsprotokoll/Aufzeichnungen

Unter dem Reiter "**Aufzeichnungen**" finden Sie sämtliche **Zutrittsprotokolle** des Schlosses. Hier sehen Sie **welcher Benutzer**, **wie** und **zu welcher Zeit** versucht hat zu Öffnen. Außerdem sehen Sie auch **fehlgeschlagene Öffnungen**, wenn z.B. ein Benutzer versucht hat außerhalb des berechtigten Öffnungszeitraumes zu öffnen oder ein ungültiger Zahlencode eingegeben wurde.

eSchlüssel	Zutrittscodes	Medien	Fingerabdrücke	Aufzeichnungen	
Betreiber		Methode zum	Freischalten	Zeit freischalten	Stand
admin		entsperrt über	Gateway	2021-08-09 14:56	Erfolg
5463209		über Passcode t	ə freigeschalte	2021-08-09 14:56	Fəhlgəschlagən
admin		entsperrt über	Gateway	2021-08-09 14:43	Erfolg
Maurice Mülle	r	über Passcode t	ə freigeschalte	2021-08-09 14:42	Erfolg
Maurice Mülle	r	übər Passcode t	ə freigeschalte	2021-08-09 14:42	Erfolg
Roman Löwy		über Passcode t	ə freigeschalte	2021-08-09 14:41	Fehlgeschlagen
admin		entsperrt über	Gateway	2021-08-09 14:25	Erfolg
Eməl Erdogan		entsperrt über	IC-Karte	2021-07-08 15:23	Erfolg
demo		entsperrt über	Gateway	2021-07-08 15:22	Erfolg
Christian Csar	ık	übər APP freig	jeschaltet	2021-07-08 15:21	Erfolg
Dominik Leeb		übər Passcode t	ə freigeschalte	2021-07-08 15:19	Erfolg

#### 3.3.3. Neuen Benutzer anlegen

Sie können folgende Benutzerarten anlegen:

- eKey (Zutritt via Smartphone)
- Zahlencode
- RFID-Medien

Fingerabdrücke können nur über die App hinzugefügt werden, da Sie zum Einlesen des Fingerabdrucks vor Ort am Gerät sein müssen.

#### 3.3.3.1. eKey-Benutzer anlernen

Sie können einen neuen eKey-Benutzer über die Schaltfläche "eKey senden" anlernen.



Hier müssen Sie folgende Informationen ausfüllen:

- Empfänger-Konto (E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Benutzers)
- Name (Name des Benutzers im Backend)
- **Typ** (Zeitprofil)
  - Ständig (Immer)
  - Zeitplan (Von-Bis Datum)
  - Einmalig (Einmalige Öffnung, danach gesperrt)
  - Wiederkehrend (Täglich/nur bestimmte Tage, Von-Bis Uhrzeit, Von-Bis Datum)
- Authorized Admin (Benutzer soll Adminrechte erhalten und darf selbst Benutzer anlegen)
- Allow remote unlock (Darf auch aus der Ferne die Türe über das Gateway öffnen)

ekeys will also be sent to the selected locks	Sperre	Büro
<ul> <li>* Empfänger-Konto Bitte geben Sie das Konto des Empfängers ein</li> <li>* Name Bitte geben Sie den Namen</li> <li>* Typ Ständig ~</li> <li>Authorized Admin </li> <li>Allow remote unlock </li> </ul>		ekeys will also be sent to the selected looks
* Name Bitte geben Sie den Namen     * Typ Ständig      Authorized Admin Allow remote unlock	* Empfänger-Konto	Bitte geben Sie das Konto des Empfängers ein
* Typ Ständig ~	* Name	Bitte geben Sie den Namen
Authorized Admin	* Тур	Ständig
Allow remote unlock	Authorized Admin	
	Allow remote unlock	

Außerdem können Sie über die + - Schaltfläche **zusätzliche Schlösser auswählen**, auf denen der Benutzer ebenfalls, mit den gleichen Daten, angelernt werden soll. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche und **wählen** Sie anschließend **alle gewünschten Schlösser aus**.

Durch einen Klick auf "OK" können Sie den Benutzer anlegen.

#### 3.3.3.2. Zahlencode anlernen

Sie können einen neuen Zahlencode über die Schaltfläche "Zutrittscode senden" anlernen.



Hier müssen Sie folgende Informationen ausfüllen:

- Name (Name des Benutzers im Backend)
- **Typ** (Zeitprofil)
  - Ständig (Immer)
  - Zeitplan (Von-Bis Datum)
  - Einmalig (Einmalige Öffnung, danach gesperrt)
  - Löschen Sie (Bei Eingabe dieses Codes werden alle anderen Codes gelöscht, 24h ab Erstellung gültig)
  - Wiederkehrend (Täglich/nur bestimmte Tage, Von-Bis Uhrzeit, Von-Bis Datum)
  - Benutzerdefiniert (Hier können Sie Ihren eigenen Zugangscode festlegen, bei den anderen Optionen wird ein zufälliger Code generiert)

Zutrittscode senden	
Sperre	Büro
	Passcode will also be valid on the selected locks
* Name	Bitte geben Sie den Namen
* Тур	Ständig ~
	ОК

Außerdem können Sie über die + - Schaltfläche **zusätzliche Schlösser auswählen**, auf denen der Benutzer ebenfalls, mit den gleichen Daten, angelernt werden soll. Klicken Sie hierzu auf die

Schaltfläche und wählen Sie anschließend alle gewünschten Schlösser aus.

Durch einen Klick auf "OK" können Sie den Benutzer anlegen. Bitte geben Sie den neu erstellen Code innerhalb von 24 Stunden am Gerät ein.

#### 3.3.3.3. RFID-Medien anlernen

Um RFID-Medien anzulernen, schließen Sie zunächst das Kartenprogrammiergerät (optional erhältlich) per USB an Ihrem Computer an. Warten Sie etwas, bis Windows die nötigen Treiber installiert hat und das Gerät einsatzbereit ist. Danach können Sie über die Schaltfläche "Medien ausgeben" können neue RFID-Medien angelernt werden.



Hier müssen Sie folgende Informationen ausfüllen:

- Name (Name des Benutzers im Backend)
- Typ (Zeitprofil)
  - Ständig (Immer)
  - Zeitplan (Von-Bis Datum)

Medien ausgeben	
Sperre	Büro
	Will also be added to the selected locks
	+
* Name	Bitte geben Sie den Namen
* Тур	Ständig ~
Select an existing card	Select an existing card
	ОК

Außerdem können Sie über die obere + - Schaltfläche zusätzliche Schlösser auswählen, auf denen der Benutzer ebenfalls, mit den gleichen Daten, angelernt werden soll. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche und wählen Sie anschließend alle gewünschten Schlösser aus.

Unter "Select an existing card" ("Wählen Sie eine bestehende Karte aus") können Sie bereits im System angelegte Karten auswählen. Dadurch ersparen Sie sich die Karte neu einzulesen bzw. sollten Sie keinen Zugriff auf die Karte haben, können Sie so ganz einfach zusätzliche Zutrittsrechte für diese Karte vergeben.

Mit einem Druck auf "OK" können Sie den Benutzer anlegen.

Wenn Sie keine existierende Karte auswählen, müssen Sie nach Druck auf "OK" die Karte auf den Kartenleser legen.



Sobald die Karte eingelesen wurde, wird Ihnen die Kartennummer angezeigt und zum Schloss übertragen.





#### 3.3.3.4. E-Mail/SMS versenden

Sie haben über das System die Möglichkeit eKeys per E-Mail und Zahlencodes per SMS oder E-Mail an die Benutzer zu verschicken. Beachten Sie bitte, dass Sie zunächst Guthaben für SMS/E-Mails kaufen müssen. Siehe *3.4.1. E-Mail- und SMS-Guthaben* 

Alternativ können Sie auch den E-Mail-/SMS-Text kopieren und über Ihre eigenen Provider verschicken.

Hierzu klicken Sie einfach in der Liste von eKeys/Zahlencodes auf "SMS senden" oder "E-Mail senden". Daraufhin geben Sie nun entweder die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

Wenn Sie eine E-Mail für einen eKey verschicken und dieser eKey die Berechtigung zur Fernöffnung hat (über Gateway), findet sich in der E-Mail ein zusätzlicher Link, über welchen das Schloss geöffnet werden kann, ohne die App herunterladen zu müssen.



### 3.3.4. Weitere Funktionen

#### 3.3.4.1. Fernöffnung

Über die Schaltfläche "Fern-Öffnung" können Sie eine **Öffnung aus der Ferne** durchführen. Das Schloss bleibt anschließend für gewünschte Öffnungsdauer geöffnet. Siehe *3.3.4.3. Öffnungsdauer.* 





#### **3.3.4.2. Durchgangsmodus**

Um den **Durchgangsmodus** zu konfigurieren, betätigen Sie zunächst die Schaltfläche "Durchgangs-Modus".

eKey senden	Zutrittscode	səndən	8	Førn-	Öffnung
	ŝ	Medie Fernsj Durch Autom	n ausgel berre gang-Mo hatische s	oen odus Sperre	-09 15:04 <b>эspərrt</b>

Anschließend aktivieren Sie den Durchgangsmodus, konfigurieren die Zeiten in denen dieser aktiv sein soll und bestätigen anschließend.

Durchgang-Mod	dus 🚺						
* An diesen Tagen	Mo	🔽 Di	Mi	🔽 Do	✓ Fr	Sat	Sonne
* Zeitraum	O Alle Stund	lən 💿 Bənut	zərdəfiniərt				
	12:00	©					
	15:30	G					
	Einreichen						

Beachten Sie, dass der Durchgangsmodus **nicht automatisch aktiviert** wird. Sie müssen **einmalig** pro Tag innerhalb des Durchgangsmodus-Zeitraumes **manuell** eine **Öffnung** durchführen. Erst dann ist der Durchgangsmodus für diesen Tag aktiviert. Bei Ende des Zeitraums beendet sich der Durchgangsmodus automatisch.



#### 3.3.4.3. Öffnungsdauer

Über die Schaltfläche "Automatische Sperre" können Sie die **Öffnungsdauer** des Schlosses einstellen, also die Zeitspanne **wie lange** das Schloss nach einer erfolgten Öffnung **geöffnet** bleiben soll. Sie können auswählen zwischen 5, 10, 15, 30 oder 60 Sekunden bzw. auch eine benutzerdefinierte Anzahl an Sekunden angeben (zwischen 5 und 900).

	uen	8	Fern-	Öffnung
≂ M € D A	lədiən a ərnspər urchga utomati	ausgeb orre ang-Moo tische S	ien dus Sperre	-09 15:04 ə <b>spərrt</b>

### 3.4. Services

### 3.4.1. E-Mail- und SMS-Guthaben

Sie finden Ihr E-Mail- und SMS-Guthaben rechts oben unten "Services".



Hier sehen Sie ihr aktuelles Guthaben und können über den "Buy"-Button zusätzliches **Guthaben** erwerben.



Impressum Version 1.0 © Copyright: Oktober 2021

#### **SOREX wireless Solutions GmbH**

Technologie- und Forschungszentrum WN Viktor-Kaplan-Straße 2B A-2700 Wiener Neustadt Österreich

T +43 2622 320130 F +43 2622 3201315 @ office@sorex.eu W<sup>3</sup> <u>www.sorex.eu</u>



© 2021 SOREX wireless Solutions